

◎ モノロック空錠の取付け(交換)方法

- 1, 外側からラッチバーのある方のノブをケース本体の穴に挿入する。この時、取付け足はケース本体の上下を通り、反対側から固定リングと共にビス止めします。
- 2, もう一方のノブを固定リングの上から丸座を右に廻して取付けます。
- 3, 鍵付モノロック錠に交換する時は、上記作業の逆の手順でノブを外し、フロントの固定ビスを外して、ケースを入れ替えます。後の手順はモノロック錠の取扱説明図を参照して下さい。

混載便にて出荷のドアはノブを外してあります。
現地にてセッティング願います。

